

**Le Bella Vista – Portail – Carte électronique 578D**  
**Diagramme d'états des voyants - DR le 06/01/24**

allumé = 1 = contact fermé = 0V  
 éteint = 0 = contact ouvert = 24V

cellule photoélectrique J1-04 → OPB FWCL SAFE FC1 → Fin de Course 1 Ouvert J1-08  
 Télécommande ou boucle sol J1-01 → OPA FWOP STOP FC2 → Fin de Course 2 Fermé J1-07  
 ENC

0 1 1 1  
 0 1 1 0 0  
**00 fermé**

**Portail fermé**

télécommande ou boucle sol  
 délai avant mouvement : 5 s

0 1 1 1  
 1 1 1 0 0  
**00 impulsion**

ralentissement

0 1 1 1  
 0 1 1 0 0  
**06 fermeture**

FC2 s'éteint

FC2 s'allume

0 1 1 1  
 0 1 1 1 0  
**01 ouverture**

0 1 1 1  
 1 1 1 1 0  
**06 impulsion**  
 télécommande ou boucle sol

0 0 1 1  
 0 1 1 1 0  
**06 impulsion**  
 cellule photo

0 1 1 1  
 0 1 1 1 0  
**06 fermeture**

FC1 s'allume

FC1 s'éteint

0 1 1 0  
 0 1 1 1 0  
**01 ouverture**

fin de pause

**Portail ouvert**

0 1 1 0  
 0 1 1 1 0  
**04 ouvert en pause**

Panne vue :  
**Portail bloqué ouvert en pause,**  
 FWCL éteint au lieu d'allumé  
 Cellule photoélectrique J1-04 à 24V  
 0 0 1 0  
 0 1 1 1 0  
**04 bloqué ouvert en pause**

ralentissement